



## Benne autovid secatol

A palonnier rabattable automatique.



### Description

### Utilisation de la benne à terre AUTOVID PB

Transport de **terre, gravats, déchets** ou **autres matériaux** (densité maximum = 2,4).

### Principe de la benne à terre AUTOVID PB

Equipée du nouveau palonnier rabattable, elle présente trois qualités essentielles :

- Posée à terre, palonnier en position arrière, le dessus de la benne est totalement libre et permet ainsi un **chargement aisé et total**
- En position de vidage, la benne se met à la verticale et permet un **vidage rapide et complet**
- Le **grutier** peut **manoeuvrer la benne seul** pour réaliser des cycles de **remplissage, transport de gravats, vidage, etc**

### Sécurité de la benne à terre AUTOVID PB

**Aucune intervention au sol** ou dans la benne principale n'est nécessaire pour la manoeuvre de vidage. Il est facile pour le **grutier** de passer de la position à vide à la position en charge, par simple translation et levée du crochet de grue. L'opération inverse est toute aussi aisée.