



Cone béton

Description

Veiller à gâcher un mortier plastique, sans excès d'eau

- Humidifier la réservation et le cône béton, notamment par temps chaud
- Barder le cône avec le mortier, puis l'introduire avec un mouvement de rotation
- Taper légèrement sur le cône
- Réaliser les raccords de surface avec un mortier (à retrait compensé de préférence)
- Pour davantage de détails, se conformer aux recommandations du fabricant



Locbat