



Joint coupe feu

Description

- Les JOINTS COUPE FEU LRV calfeutrent les joints de construction et assurent une protection efficace contre les flammes et les gaz sans adjonction complémentaire de mastic.
- Les JOINTS COUPE FEU LRV doivent être encollés avec de la COLLE SILICATE DILATACOLLE avant mise en place en force dans le joint.
- Les JOINTS COUPE FEU LRV doivent être raccordés entre eux à l'aide de la bande de raccordement.
- Les JOINTS COUPE FEU LRV sont classés de EI 120 à EI 240 selon procédures d'essai conforme à la réglementation en vigueur.
- Documentation technique et rapport de classement CSTB fournis sur demande.
- Ø 70, 80, 150 et 170 disponibles sur demande.
- Pour une pose contre le feu : l'étanchéité à l'eau sera obtenue en remplissant la partie supérieure du joint avec le mastic LRV SIL GRIS (ref 018693) ou en utilisant les bandes d'étanchéité EPDM (018736) encollées à l'aide de la colle LRV EPDM (018737).