


# Model No.DC18RC CHARGEUR RAPIDE DC18RC





F05	195585-0	Jeu rapide chargeur DC18RC		1		
A01	450128-8	Couvercle de batterie		2		
A02	196388-5	Batterie 1000 BL1440		2	*	
A02-1	196388-5	Batterie 1000 BL1440	O	2		
A02	196460-3	Batterie 1000 BL1820		2		
A02	196399-0	Batterie 1000 BL1840		2	*	
A02-1	197265-4	Batterie 1000 BL1840B	<	2	*	
A02-2	197265-4	Batterie 1000 BL1840B	O	2		
F01	197490-7	Jeu rapide chargeur DC18RC		1		
A02	197422-4	Batterie 1000 BL1860B		2	*	
A02-1	197422-4	Batterie 1000 BL1860B	O	2		
F01	199480-6	Jeu rapide chargeur DC18RC		1		
A02	197600-6	Batterie 1000 BL1830B		1	*	
A02-1	197600-6	Batterie 1000 BL1830B	O	1		
F01	191A24-4	Jeu rapide chargeur DC18RC		1		

Veuillez indiquer les pièces n ° lors de votre commande.

Date d'impression 07/06/2024